

機能一覧

メインメニューから実行できる機能の一覧です。

〈表中の記号などの意味〉

※：通話中も実行できます。

■：設定リセットでお買上げの状態に戻ります。

(注1) マイデータは設定リセットでお買上げの状態に戻ります。

(注2) 通話中だけ実行できます。

■カメラメニュー

メニュー名称	お買上げ時	参照先
写メールモード	—	P6-3
デジタルカメラモード	—	P6-3
連写モード	—	P6-3
ビデオモード	—	P6-3
データ確認	—	P6-23 P6-33
カメラ設定	保存設定：手動保存 起動モード設定：写メールモード マルチレンズカメラ連動：On 撮影モードガイダンス：On タイトル：位置情報 シャッター音：シャッター音1 連続撮影音：連続撮影音1 セルフタイマー音：セルフタイマー音1 セルフタイマー秒数：5秒	P6-22
バーコード	—	P12-45

■設定メニュー

メニュー名称	お買上げ時	参照先
自局番号表示 (注1) ※	—	P2-16
音設定		
着信音設定		
着信音	着信音パターン：パターン1 点滅パターン：パターン3 着信イルミネーション：☑ (On) パイプレータ：Off	P8-3
非通知着信音	着信音パターン：着信音と同じ 点滅パターン：パターン3 着信イルミネーション：☑ (On) パイプレータ：Off	
メール着信音	着信音パターン：ピンゴ! 呼出時間/回数：5秒 点滅パターン：パターン4 着信イルミネーション：☑ (On) パイプレータ：Off	

メニュー名称	お買上げ時	参照先
音設定		
着信音設定		
ウェブ着信音	着信音パターン：犬 呼出時間／回数：5秒 点滅パターン：パターン4 着信イルミネーション：☑ (On) パイブレータ：Off	P8-3
ステーション着信音	着信音パターン：流れ星 呼出時間／回数：5秒 点滅パターン：パターン4 着信イルミネーション：☑ (On) パイブレータ：Off	
効果音設定		
ボタン確認音	ブッシュトーン	P8-6
ウェイクアップ音	オープニング	
シャットダウン音	エンディング	
アラーム音	音色パターン：目覚まし パイブレータ：Off	
音量調節※		
受話音量	レベル6	P8-2
着信音量	レベル6	
メール着信音量	レベル4	
ウェブ着信音量	レベル4	
ステーション着信音量	レベル1	
BGM音量	レベル3	
ボタン確認音量	レベル3	
アラーム音量	レベル3	
オリジナル着信音	—	P8-9
画面設定		
メインディスプレイ		
表示画面設定	壁紙設定：固定画像（通常1） ウェイクアップ表示：固定画像 シャットダウン表示：固定画像 着信表示：固定画像	P7-2
パネル照明	高輝度	P7-14
カラーテーマ設定	カラー1	P7-13
サブディスプレイ		
表示画面設定	壁紙設定：固定画像（アナログ時計1） 着信表示：固定画像	P7-9
相手表示設定	On	P7-12
バッテリーセーブ※		
通話中節電	する	P12-41
ディスプレイ電力	省電力表示	

メニュー名称	お買上げ時	参照先
文字サイズ設定	すべて標準表示	P7-12
アニメっちゃ	Off	P7-13
Language	日本語	P7-14
ナチュラルカメラマックス	On	P7-14
マナーモード変更		
	バイブレータ: <input checked="" type="checkbox"/> (On) 簡易留守録: <input checked="" type="checkbox"/> (On) 小声通話: <input type="checkbox"/> (Off)	P3-4
時計設定		
	日付: ----/--/-- 時刻: --時-分	P1-16
規制/リセット		
ダイヤル操作禁止	Off	P11-2
簡易ロック	すべて <input type="checkbox"/> (Off)	P11-4
シークレットモード	Off	P11-9
禁止動作設定	すべて <input type="checkbox"/> (Off)	P11-4
指定着信拒否	すべて <input type="checkbox"/> (Off)	P11-5
メモリアルアルバムクリア	—	P11-10
暗証番号変更	9999またはご契約時にお決めた4桁の番号	P11-2
設定リセット	—	P11-10
機能設定		
カナ入力モード	通常入力	P4-16
自動着信	Off 呼出秒数: 1秒	P12-40
アシスト設定	On	P12-43
ワンタッチ機能設定	Off	P12-43
簡易留守録	Off 呼出秒数: 9秒	P12-3
通話時間/料金		
通話料金表示	前回通話料金: ¥0 累積通話料金: ¥0	P2-15
通話時間表示	前回通話時間: 0秒 累積通話時間: 0秒	
付加サービス		
秘書サービス	—	P13-3 P13-4
サービス確認	—	P13-4 P13-6
割込通話	—	P13-10
国際コード設定※	国際ショートコード: 0046010	P12-38

メニュー名称	お買上げ時	参照先
その他		
通話品質アラーム	Off	P12-42
自動電源On	時刻: --:-- 動作設定: Off	P12-6
自動電源Off※	時刻: --:-- 動作設定: Off	P12-7
オフラインモード	Off	P3-5
クローズ終話	On	P12-42
ノートパッドメモリ	—	P2-11
メモリ状況確認	—	P5-12
ヘルプ※	—	P12-55

■ アドレス帳メニュー

メニュー名称	お買上げ時	参照先
アドレス帳検索※	—	P5-17
アドレス帳登録※	—	P5-4
通話履歴確認※	—	P2-4 P2-12
グループ設定	グループ名: 1~9、0 色: 色指定なし 着信音: off (着信連動) メール着信音: off (着信連動)	P5-15

■ スケジュール&アラームメニュー

メニュー名称	お買上げ時	参照先
ケイタイ手帳	—	P12-8
アラーム設定	設定時刻: --:-- 起動設定: Off	P12-27

機能&ツールメニュー

メニュー名称	お買上げ時	参照先
簡易電卓	—	P12-44
カウントダウンタイマ	—	P12-31
バーコード	—	P12-45
カードメニュー	—	P9-4
メモ録音 (注2)	—	P2-10 P12-2
メモ再生	—	P12-4
ユーザ辞書登録	—	P4-19
コントロールパッド		
ジャンプタッチ設定	ジャンプタッチ1: コントロールパッド ジャンプタッチ2: シークレットモード ジャンプタッチ3: オフラインモード ジャンプタッチ4~ジャンプタッチ10: Off	P12-52
イルミネーション設定	個別イルミ設定: 2つ折り開 <input checked="" type="checkbox"/> (On) 有効時点灯 <input checked="" type="checkbox"/> (On) キー連動 <input checked="" type="checkbox"/> (On) マルチレンズカバー開 <input checked="" type="checkbox"/> (On) ジャンプタッチ認識 <input checked="" type="checkbox"/> (On) セルフタイマー <input checked="" type="checkbox"/> (On) バーコード読取り <input checked="" type="checkbox"/> (On) 不在着信あり <input type="checkbox"/> (Off) 未確認メールあり <input type="checkbox"/> (Off) イルミパターン設定: 音声通話中 パターン1 通信中 パターン2 充電中 パターン10 メール送信中 パターン8	P12-53
スクロール設定	オートスクロール	P12-51
有効無効設定	スクロール動作: <input checked="" type="checkbox"/> (On) ダブルタッチ-選択: <input checked="" type="checkbox"/> (On) 長押し-戻る: <input type="checkbox"/> (Off) 待受ジャンプタッチ: <input checked="" type="checkbox"/> (On) ビデオジャンプタッチ: <input checked="" type="checkbox"/> (On)	P12-50
ダイヤル操作禁止	Off	P12-54
珍さんの歩数計		
歩数計On/Off	Off	P12-33
週間歩数	0歩 0カロリー	P12-34
ケイタイ手帳記入	No	P12-35
ユーザデータ	性別: 男性 年齢: 18~29 体重: 50kg 歩幅: 50cm	P12-33
おまけ	表示キャラクター: 珍さん 待受アイコン: 標準	P12-35

プライバシーメニュー

メニュー名称	お買上げ時	参照先	
ダイヤル操作禁止	設定メニューと同じ	P11-8	
簡易ロック			
シークレットモード			
暗証番号変更			
履歴表示設定			
リダイヤル	On		
着信履歴	On		
メール送信履歴	On		
メール受信履歴	On		
シークレット非表示	Off		

■ ボードフォンライブ!
(☛『Vodafone live!編』P1-5)

■ データライブラリ (☛P10-2)

■ シンプルモード
(☛『シンプルモード編』P10)